

# Tischrechner

MY STYLE – GENAU MEINE FARBE



## MS-20YC

### Funktionalitäten

#### Rechen-Funktionen

- Steuerberechnung
- Profi-Prozentrechnung
- Mark Up mit Prozenttaste
- Quadratwurzel
- Schnellkorrekturtaste
- Zeitberechnung
- +/- Vorzeichenwechsel
- Eingabe-Puffer

#### Speicher

- 3-Tasten-Speicher

### Produkteigenschaften

#### Display

- 12-stelliges Display
- LC Display
- Rechenbefehl-Anzeige
- Tausenderunterteilung

#### Energieversorgung

- Solar-/ Batteriebetrieb
- Speicherschutzbatterie (LR54)
- Abschaltautomatik

#### Eingabe

- Doppel-Null-Taste

#### Materialien/Äußere Merkmale

- Kunststofftasten
- GummifüÙe
- Gehäusefarbe: schwarz, blau, grün, pink, weiß



101 x 18 x 154,5 mm



118 g

#### EAN Code

- Schwarz: 454952662125-3
- Blau: 454952662129-1
- Grün: 454952662128-4
- Pink: 454952662127-7
- Weiß: 454952662126-0

# Tischrechner

## MY STYLE – GENAU MEINE FARBE



## MS-20YC

### Bedienhinweise für ausgewählte Funktionen

**PROFI-PROZENTRECHNUNG**

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 %

5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 %

5

-

45

Taschen- und Tischrechner

#### Profi-Prozentrechnung

Eine Funktion für die komfortable und einfache Ermittlung prozentualer Auf- und Abschläge. Anschließend erfolgt eine separate Anzeige des berechneten Absolutwertes.

**ZEITBERECHNUNG**

Addition folgender Zeiten:  
2 h 35 min 15 sek und 0 h 39 min 45 sek  
(Zeitformat und Dezimal)

2 H/M/S 35 H/M/S 15 H/M/S

+

0 H/M/S 39 H/M/S 45 H/M/S

=

3-15'00"

Das Ergebnis ist  
3 h 15 min 00 sek

H/M/S

3.25

Darstellung in  
dezimaler Form

Taschen- und Tischrechner

#### Zeitberechnung

Umstellung vom 60er-Zeitformat auf das 10er-Dezimalformat und umgekehrt. Addition und Subtraktion von Zeiteinheiten (Stunden, Minuten und Sekunden) werden erleichtert.

**3-TASTEN SPEICHER**

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MRC Anzeige des Gesamtsaldos:  
1x drücken  
Löschung des GesamtSpeichers:  
2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M-

MRC

15

Inhalt des Speichers

MRC MRC

Speicher gelöscht

AC MRC

0

Inhalt des Speichers

Einige Rechner nutzen die  
CA Taste statt der AC Taste

Taschen- und Tischrechner

#### 3-Tasten-Speicher

Mithilfe der Speichertasten können Zahlen für die spätere Nutzung gespeichert werden. Die erneute Eingabe von Zahlen entfällt, wenn sie z.B. für mehrere Berechnungen benötigt werden.