



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION


DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



Premium-Line
1,8 m H05VV-F 3G1,5
PRM-BFD 0626 DE



MAX 3680W 220-250V~/16A 50/60Hz μ

Uc= 255V~

L-N: $\boxed{T3}$ Uoc=6kV / Up=2kV

L/N-PE: $\boxed{T3}$ Uoc=6kV / Up=2kV

Art. 1 95116 0 611

service@brennenstuhl.com

Made in Germany 0528063 • 4723 •


Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen





PRM-BFD 0626 DE

- DE** WiFi Steckdoseleiste Premium-Line mit Smart Überspannungsschutz Bedienungsanleitung
- EN** WiFi Premium-Line Extension socket with Smart surge protection Operating instructions
- NL** WiFi Stekkerdoos Premium-Line met slimme overspanningsbeveiliging Gebruiksaanwijzing
- ES** Toma de extensión WiFi Premium-Line con protección inteligente contra sobretensiones Instrucciones de uso
- SE** WiFi Premium-Line Förlängningsuttag med smart överspänningskydd Bruksanvisning
- RU** Разъемная розетка WiFi Premium-Line с интеллектуальной защитой от перенапряжения Руководство по эксплуатации



WiFi Steckdoseleiste Premium-Line mit Smart Überspannungsschutz

SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFÄHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterstützen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Gerät fern. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Gerät kann Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzeranweisung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockener und stabiler Umgebung.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Die WiFi Steckdoseleiste ist Teil des breennestuhl® Connect Systems, das über die App breennestuhl® Connect gesteuert wird. Die WiFi Steckdoseleiste kann direkt mit dem Router verbunden werden.
- VERBODEN!**
- Feuchtigkeit,
- ständiges Sonnenlicht,
- Wärmeinstrahlung,
- Kälte,
- Vibrationen.

- ⚠️ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Mangel an Erfahrung und Wissen verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!
- In solchen Fällen erhöht die Gewährleistung / Garantie!
- Eine andere Verwendung als in der Anleitung beschrieben, führt zur Beschädigung des Gerätes. Wenn Sie keine bauliche Veränderung am Gerät vor. Andernfalls kann ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet werden.

⚠️ ACHTUNG! STROMSCHLAGEGÄHR!

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile. Im Falle einer Kontaktaufnahme mit dem Service. Arbeiten am Stromnetz ausschließlich im spannungslosen Zustand durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Die Last ist nicht galvanisch vom Netz getrennt.
- Nehmen Sie das Gerät bei sichtbaren Schäden nicht in Betrieb. Schalten Sie mehrere WiFi Steckdosen nicht hintereinander.
- Ziehen Sie bei Störungen das Gerät sofort aus der Steckdose.
- Spannungsfrei nur bei gezeigten Steckern.

⚠️ ACHTUNG! BRANDGEFÄHR!

- Schließen Sie keine Endgeräte an das Gerät an, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brande oder andere Schäden verursachen könnte (z. B. Bügeleisen).
- Schalten Sie das Gerät nicht unkontrolliert und nicht ohne Aufsicht.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nähe des angeschlossenen Gerätes angebracht, leicht zugänglich ist und das Gerät nicht abgedeckt betrieben wird.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Gerätes.
- Bei Überlastung kann Brandgefahr oder Schäden am Gerät auftreten.
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nur abgewinkelte Leitung betreiben.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die WiFi Steckdoseleiste dient ausschließlich dazu, an der Steckdose angeschlossene Verbraucher in trockenen Innenräumen ein- und auszuschalten.

INSTALLATIONSHINWEISE / ABSTAND ZU STÖRQUELLEN

Dieses Gerät arbeitet mit dem 2,4 GHz b/n WiFi Protokoll. Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen.

Außer der Sendeleistung und Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie z. B. Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

- Die Reichweite kann bei: beträchtlich verringert werden durch:
- Wände aus Holz, Gips, Beton, Stahlbeton
- Nähe zu metallischen und leitenden Gegenständen
- Breitbandstörungen z.B. in Wohngebieten (DECT-Telefon, Mobiltelefone, Funktelefon, Funkperipherie,

- Funk-Wetterstationen, Baby-Überwachungssysteme)
- Nähe zu elektrischen Motoren, Trafos, Netzteilen, Computern

ÜBERSpannungsschutz

Die Überspannungsschutzfunktion vermeidet, dass an das Produkt angeschlossene Elektrogeräte durch Spannungsspitzen im Netz beschädigt werden. Für eine korrekte Funktion muss das Produkt an eine Steckdose mit fachgerecht installiertem Überspannungsschutz angeschlossen sein. Dieser ist vor der Installation nach dem auf der externen beim auftretenden Energie ein absolut sicherer Schutz der angeschlossenen Elektrogeräte nicht gewährleistet. Höchstmögliche Überspannungsschutz erhalten Sie mit einem mehrstufigen Überspannungsschutzsystem bestehend aus Groß-Mittelstufen (Installationsanleitung) gemeinsam mit unserem Feinschutz nach EN 61643-1 Typ 3.

FUNKTIONSANZEIGE „PROTECTION ON“

- Überspannungsschutzfunktion gegeben
- Produkt betriebsbereit.
- Überspannungs-Schutzfunktion verbraucht
- Produkt muss ausgeschaltet werden.

STATUSANZEIGE IN DER BRENNSTUHL® CONNECT APP

Der Status des Überspannungsschutzes kann zusätzlich mit der breennestuhl® Connect App geprüft werden. Ist der Überspannungsschutz OK, wird der Status mit einem **grünen** Haken angezeigt.

Ist der Überspannungsschutz defekt, wird der Status mit einem **in orange** angezeigt und das Produkt muss ausgeschaltet werden. Zusätzlich erhält man beim defekt Status eine Push-Benachrichtigung via breennestuhl® Connect App, wenn man das Produkt zuvor in der App eingerichtet hat.

Durch Drücken der Antenne 2x wird die Selfcheck-Funktion aktiviert, damit kann der Defekt des Überspannungsschutzes simuliert werden. Sie erhalten dann eine Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone.

VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR ANGESCHLOSSENE ELEKTROGERÄTE

Breennestuhl® garantiert die Überspannungsschutzfunktionen bis zu dem Typenbild des jeweiligen Produkts ausgewiesenen technischen Daten. Breennestuhl® übernimmt bei sachgemäßer Verwendung der Produkte die Reparatur, beziehungsweise den Austausch von allen direkt an das Überspannungsschutzprodukt angeschlossenen Elektrogeräten, die nachweislich durch eine Überspannung beschädigt wurden, sofern folgendes zutrifft: Der Schaden muss darauf zurückzuführen sein, dass die beschriebene Schutzfunktion laut den technischen Angaben nicht eingehalten wurde. Hierfür besteht ein Versicherungsschutz für Personen und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftung bis zu 3 Millionen Euro.

ENTSTÖRFILTER

Der Entstörfilter schützt empfindliche Elektronik, z. B. in Computern, in Fernsehgeräten und Stereoanlagen, vor hochfrequenten Störgeräuschen. Dadurch werden Bild- und Tonstörungen wirksam unterdrückt.

LIEFERUMFANG

- 1 x WiFi Steckdoseleiste PRM-BFD 0626 DE
- 1 x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung Produkt: PRM-BFD 0626 DE
Art. Nr.: 1951160611
Funk-Frequenz: 2,4 GHz
Frequenzband: 2.412-2.484 GHz
Max. Sendeleistung: < 100 mW
IEE-Standard: IEEE 802.11b / g
220-250 V ~ 50/60 Hz
Schaltleistung: Max. 3680 W
Netzstrom: 16 A
Umgebungstemperatur: 0 °C bis 35 °C
Schutzart: IP20

Gerät entspricht Schutzklasse I, Verschmutzungs 2, Nennimpulsleistung: 2500 V, Betriebsart: S1, TE4, PT175, Ebene 3, empfindliche Abschaltung, nicht erscheinbare Einbauschaltung, Temperaturbereich: 250 V ~ 115 °C, Mikrointeraktion (ja), Stufe des Geräteschutzes: 850 kV, Zugschaltung nicht erforderlich, Technische Änderungen vorbehalten.

GERÄTEÜBERSICHT

- 1 Überspannungsschutzanlage
- 2 Integrierter Entstörfilter
- 3 Selektierter Schalter

FUNKTION

Die WiFi Steckdoseleiste ist Teil des breennestuhl® Connect Systems, das über die App breennestuhl® Connect gesteuert wird. Die WiFi Steckdoseleiste kann direkt mit dem Router verbunden werden.

VERBODEN!

- Feuchtigkeit,
- ständiges Sonnenlicht,
- Wärmeinstrahlung,
- Kälte,
- Vibrationen.

APP / BRENNSTUHL® CONNECT HERUNTERLADEN

Die WiFi Steckdoseleiste wird über die App breennestuhl® Connect gesteuert. Die App ist im App Store und im Google Play Store kostenlos erhältlich. Folgen Sie für die Herunterladung und die Installation den Anweisungen am Bildschirm.

APP / BRENNSTUHL® CONNECT HERUNTERLADEN

Die WiFi Steckdoseleiste wird über die App breennestuhl® Connect gesteuert. Die App ist im App Store und im Google Play Store kostenlos erhältlich. Folgen Sie für die Herunterladung und die Installation den Anweisungen am Bildschirm.

INBETRIEBNAHME DER WIFI STECKDOSELEISTE

Um Ihre Steckdoseleiste mit unserer breennestuhl® Connect App zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die breennestuhl® Connect App.
- 2. Bei erstmaliger Nutzung müssen Sie sich ein Account erstellen und anschließend in der App anmelden.
- 3. Klicken Sie auf das „+“ Symbol am oberen rechten Bildschirm.
- 4. Klicken Sie nun auf „Gerät hinzufügen“.
- 5. Wählen Sie Ihr Gerät anhand der Artikelnummer aus.
- 6. Folgen Sie nun den Anweisungen in der App.

KOMPATIBEL ZU AMAZON ALEXA UND GOOGLE ASSISTANT

Das Gerät ist kompatibel zu Amazon Alexa und Google Assistant. Laden Sie für Amazon Alexa den breennestuhl® Connect Skill herunter und suchen Sie nach dem Steckdosen. Für Google Assistant gehen Sie in der Google Home App auf „Hinzufügen“ → „Gerät einrichten“. Folgen Sie dann dem Bildschirm.

VERHALTEN NACH SPANNUNGSWIEDERKEHR (STROMAUSFALL)

Sie können unter „Einstellungen“ im Gerät auswählen, ob das Gerät nach Einschalten der Betriebsspannung (Wiederkehr der Spannung nach Netzspannungsausfall) den Zustand „An“, „Aus“ oder „Letzter Status beibehalten“ hat. Timer/Countdown-Timer, die während des Spannungsausfalls ein Event auslösen sollten, werden nach dem Spannungsaustritt nicht beachtet.

GERÄT REINIGEN

- **⚠️ ACHTUNG! GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**

Vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz nehmen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lötlösungsmittelhaltigen Reiniger. Andernfalls kann die Oberfläche und Beschriftung des Geräts beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Stellen Sie vor der Reinigung die Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.

ENTSORGUNG

Bitte beachten Sie die beim Produkt beigelegten Informationsblätter zum Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz – ElektroG. Dieses finden Sie auch auf unserer Homepage, service.breennestuhl.com.

SERVICE

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter service@breennestuhl.com oder unter Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (kostenlos)

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSPERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, dass die Funkanlage/Produkt PRM-BFD 0626 DE der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.breennestuhl.com/Konformitaetserklaerung/ke_1951160611.pdf

Dieses Gerät erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmenamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

WiFi Premium-Line Extension socket with Smart surge protection

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠️ WARNING! DANGER TO LIFE AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN! Never leave children unattended with the packaging material. There is a risk of suffocation or inhaling small parts if they have been left. Children often underestimate the dangers. Always keep children away from the appliance. It is not a toy.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

- Only operate the device in a dry and dust-free environment.
- Only operate the appliance indoors.
- Do not expose the device to unfavourable influences such as:
 - Humidity,
 - Constant sunlight,
 - Heat radiation,
 - Cold,
 - Vibrations.

⚠️ CAUTION! RISK OF INJURY!

- We accept no liability for damage to property or personal injury caused by improper handling or non-compliance with the safety instructions! In such cases, the warranty/guarantee becomes void!
- Any use other than that described in these instructions will result in damage to the appliance. Do not make any structural changes to the appliance. Otherwise, safety operation cannot be guaranteed.

⚠️ CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Do not open the housing. The device does not contain any serviceable parts. In the event of a fault, contact the service center. Only allow work on the mains supply to be carried out by a qualified electrician when the device is de-energised.
- The device is not suitable for isolation. The load is not separated from the mains galvanically!
- Do not operate the appliance if it is visibly damaged.
- Do not connect several WiFi sockets in a row.
- In the event of a fault, unplug the appliance from the socket immediately.
- Pull the power lead only when the plug is disconnected.

⚠️ CAUTION! FIRE HAZARD!

- Do not connect any end devices to the appliance that could cause fires or end devices if left switched on unattended (e.g. electric heaters).
- Do not switch on the appliance uncontrolled or without supervision.
- Do not use an extension cable.
- Make sure that the socket is installed close to the connected device, that it is easily accessible and that it is not operated while it is covered.
- Avoid overloading the appliance.
- Overloading may result in a fire hazard or damage to the appliance.
- The maximum load capacity is 3680 W.
- Do not connect in series.
- Only operate with the cable ungrounded.

INTENDED USE

The WiFi extension socket is used exclusively to switch loads connected to the socket on and off in dry indoor areas.

INSTALLATION INSTRUCTIONS / DISTANCE TO SOURCES OF INTERFERENCE

The device works with the 2,4 GHz b/n WiFi protocol. The reach within buildings may strongly differ from the one in open areas.

In addition to the transmission power and reception characteristics of the receivers, environmental influences such as humidity and structural conditions of the installation can play an important role.

- The range can be reduced considerably in some cases:
 - Walls made of wood, plaster, concrete, reinforced concrete
 - Proximity to metallic and conductive objects
 - Broadband interference, e.g. in residential areas (DECT telephones, mobile phones, wireless headphones, wireless loudspeakers, wireless weather stations, baby monitoring systems)
 - Proximity to electric motors, transformers, power supply units, computers

OVERVOLTAGE PROTECTION

The overvoltage protection device prevents electric appliances connected to the product from being damaged by voltage peaks in the mains. In function correctly, the product must be connected to a socket outlet with a properly installed protective earth conductor. In the event of a direct lightning strike, absolutely reliable protection of the connected electrical appliances cannot be guaranteed due to the extremely high energy levels involved. You receive the highest possible surge protection with a multi-level surge protection concept consisting of coarse/medium protection (installation technology) together with our fine protection in accordance with EN 61643-1 type 3.

FUNCTION DISPLAY „PROTECTION ON“

- Surge protection provided
- Product ready for operation
- Surge protection consumed
- Product must be replaced.

STATUS DISPLAY IN THE BRENNSTUHL® CONNECT APP

The status of the surge protection can also be checked with the breennestuhl® Connect app. If the surge protection is OK, the status is displayed with a **green** tick.

If the overvoltage protection is defective, the status is displayed with an **x in orange** and the product must be replaced. In addition, you will receive a push notification via the breennestuhl® Connect app in the event of a defective status "if you have previously set up the product in the app."

Pressing the teach-in button twice activates the self-check function, which can be used to simulate a fault in the surge protection. You will then receive a push message on your smartphone.

INSURANCE COVER FOR CONNECTED ELECTRICAL APPLIANCES

Breennestuhl guarantees the surge protection properties up to the technical data stated on the type plate of the respective product. Provided the products are used correctly, Breennestuhl will repair or replace all electrical appliances directly connected to the surge protection product that are proven to have been damaged by an overvoltage, provided that the following applies: The damage must be due to the fact that the described protection function according to the technical specifications was not observed. This is covered by our product liability insurance for personal injury and property damage up to 5 million euros.

INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER

The interference suppression filter protects sensitive electronics, e.g. computers, televisions and stereo systems, from high-frequency interference voltages. This effectively suppresses image and sound interference.

SCOPE OF DELIVERY

- 1 x WiFi extension socket PRM-BFD 0626 DE
- 1 x operating instructions

TECHNICAL DATA

Product designation: PRM-BFD 0626 DE
Art. Nr.: 1951160611
Radio frequency: 2,4 GHz
Frequency band: 2.412-2.484 GHz
Max. transmission power: < 100 mW
Wireless IEEE-Standard: IEEE 802.11b / g
Operating voltage: 220-250 V ~ 50/60 Hz
Switching capacity: Max. 3680 W
Rated current: 16 A
Ambient temperature: 0 °C to 35 °C
IP class: IP20

Device complies with protection class 1, contamination: 2, rated impulse voltage: 2500 V, operating mode: S1, TE4, PT175, level: 3, one-pole switch, not self-replaceable built-in fuse, thermal fuse: 250 V ~ 115 °C, micro-interaction (ja), glow wire test level: 850 degrees, forced cooling not required.

DEVICE OVERVIEW

- 1 Overvoltage protection indicator
- 2 Integrated interference suppression filter
- 3 Illuminated switch

FUNCTION

The WiFi extension socket is part of the breennestuhl® Connect system, which is controlled via the breennestuhl® Connect app. The WiFi extension socket can be connected directly to the router.

PREPARATIONS

Connect the WiFi extension socket to an easily accessible socket. The local mains voltage must correspond to the technical data of the WiFi Extension socket (see „Technical data“). Before commissioning, check the power consumption of the consumer that you want to connect to the WiFi extension socket. The maximum load capacity is max. 3680 W.

DOWNLOAD APP / BRENNSTUHL® CONNECT

The WiFi extension socket is controlled via the breennestuhl® Connect app. The app is available free of charge in the App Store and Google Play Store. Follow the instructions on the screen to download and install the app.

Apple Store

Google Play

Google Assistant is not available in certain jurisdictions and countries. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Amazon, Alexa and all affiliated marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

COMMISSIONING THE WIFI EXTENSION SOCKET

To connect your extension socket to your breennestuhl® Connect app, proceed as follows:

- 1. Open the breennestuhl® Connect app.
- 2. When using the app for the first time, you must create an account and then log in to the app.
- 3. Click on the „+“ symbol at the top right of the screen.
- 4. Now click on „Add device“.
- 5. Select your device using the article number.
- 6. Now follow the instructions in the app.

If you have any problems installing the devices, please take a look at our FAQs or contact our service team.

COMPATIBLE WITH AMAZON ALEXA AND GOOGLE ASSISTANT

The device is compatible with Amazon Alexa and Google Assistant. For Amazon Alexa, download the breennestuhl® Connect skill and search for the WiFi socket. For Google Assistant, go to „Add“ → „Set up device“ in the Google Home App. Then follow the on-screen menu.

BEHAVIOUR AFTER VOLTAGE REVERSAL (POWER FAILURE)

Under „Settings“ in the device, you can select whether the device has the status „On“, „Off“ or „Maintain last status“ after switching on the operating voltage (mains voltage recovery after mains voltage failure). Timer/Countdown timers that should trigger an event during the mains voltage failure are ignored after the power returns.

CLEANING THE APPLIANCE

- **⚠️ CAUTION! CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

Disconnect the appliance from the power supply before cleaning. Ensure that no liquid enters the appliance. Liquid ingress can lead to a short circuit.

- Clean the appliance with a dry, lint-free cloth.
- If it's very dry, you can slightly dampen the cloth.
- Do not use solvent based cleaning agents for cleaning. Otherwise, the surface and labelling of the device may be damaged.
- Never immerse the appliance in water or other liquids.
- Ensure that the device may be damaged.
- Ensure that the appliance is completely dry before the next use.

DISPOSAL

Dispose of electrical appliances in an environmentally friendly manner! Electrical appliances do not belong in household waste! According to the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment, used electrical appliances must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

You can find out how to dispose of your old appliance from your local authority.

SERVICE

If you have any questions about the product, please contact us at service@breennestuhl.com or call: 00 800 48 72 0 74 1 (free of charge)

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, hereby declare that the radio equipment type PRM-BFD 0626 DE is in compliance with Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.breennestuhl.com/Konformitaetserklaerung/ke_1951160611.pdf

This device fulfills the legal, national and European requirements. All company names and product designations are trademarks of their respective owners.

All rights reserved.

WiFi Stekkerdoos Premium-Line met slimme overspanningsbeveiliging

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

⚠️ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN ONGEVALLEN VOOR PEUTERS EN KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht spelen met het verpakkingmateriaal. Er bestaat verstikingsgevaar door het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie. Kinderen onderschaten vaak de gevaren. Hou kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. Het is geen speelgoed.

Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

- Gebruik het apparaat alleen in een droge en stofvrije omgeving.
- Gebruik het apparaat alleen binnenhuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan ongunstige invloeden zoals:
 - Vochtigheid,
 - Constant zonlicht,
 - Warmtestraling,
 - Koud,
 - Trillingen.

⚠️ LET OP! RISICO OP LETSEL!

- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!
- Elk ander gebruik kan beschadigen en deze instructies zal leiden tot schade aan het apparaat. Breng geen structurele wijzigingen aan het apparaat aan. Anders kan een veilige werking niet worden gegarandeerd.

⚠️ LET OP! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

- Open de behuizing niet. Het apparaat bevat geen onderdelen die onderhouden kunnen worden. Neem in geval van storing contact op met het servicecentrum. Laat werkzaamheden aan het elektriciteitsnet alleen uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien als het apparaat spanningsloos is.
- Het apparaat is niet geschikt voor ontvoering.
- De behuizing is niet elektrisch geïsoleerd van het lichtnet.
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Sluit niet meerdere WiFi-stopcontacten achter elkaar aan.
- Trek bij een storing onmiddellijk het stopcontact uit het apparaat.
- Alleen spanningsvrij als de stekker uit het stopcontact is.

⚠️ LET OP! BRANDGEVAAR!

- Sluit geen eindapparaten op het apparaat aan die brand of andere schade kunnen veroorzaken als ze onbevoegd worden aangesloten bij. Vrijwillig, bijstryk, gewagend brand.
- Schakel het apparaat niet onopzettelijk of zonder toezicht in.
- Gebruik geen verlengkabel.
- Zorg ervoor dat het stopcontact zich in de buurt van het aangesloten apparaat bevindt, gemakkelijk toegankelijk is en dat het apparaat niet afgedekt wordt bedekt.
- Vermijd overbelasting van het apparaat.
- Overbelasting kan brand of schade aan het apparaat veroorzaken.
- De maximale belastbaarheid is 3680 W.
- Steek de net niet achter de deuren.
- Werk alleen met de kabel afgeleid.

BEHOEGE GEBRUIK

De WiFi Stekkerdoos wordt uitsluitend gebruikt om consumenten die op het stopcontact zijn aangesloten aan en uit te schakelen in droge binnenruimten.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES / AFSTAND TOT STORINGSBRONNEN

Dit apparaat werkt met de 2,4 GHz b/n WiFi protocol. Het bereik binnenhuis kan sterk verschillen van het bereik buitenshuis.

Naast het zendvermogen en de ontvangstkarakteristiek van de ontvangers spelen ook omgevingsinvloeden zoals vochtigheid en structurele omstandigheden een rol op lokale een belangrijke rol.

Het bereik kan in sommige gevallen aanzienlijk kleiner zijn:

- Muren van hout, gips, beton, gewagend brand.
- Nabijheid van metaal en geleidende voorwerpen
- Breedbandinterferentie, bij voorbeelden (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze kophoornen, draadloze radiogeräten, draadloze muziekapparaten, babyfoonstelsystemen)
- Nabijheid van elektronenmotoren, transformatoren, voedingsbronnen, computers

